

HI3001 Sonde de conductivité

Pour applications industrielles

Sonde de conductivité 4 anneaux pour le montage en ligne

Cette sonde de conductivité 4 anneaux mesure la conductivité avec des capteurs en platine. Elle est munie d'un filetage standard de 1/2" pour un montage en ligne et d'un câble 3 m. Le manchon de protection en PEI est amovible pour un entretien rapide. Cette sonde peut résister à une température maximale de 80 °C et à une pression maximale de 6 bars. **HI3001** est équipé d'un capteur de température pour la correction de la mesure.

Spécifications

HI3001

Correction de température	Automatique, de 0 à 60 °C avec capteur NTC
Corps	PEI et PVDF
Température d'opération	0 à 80 °C
Pression max (à 25 °C)	6 bars
Câble	3 m

