

# Thermomètre portatif à thermocouple type T

Pour applications agroalimentaires

HI 935008



Ce nouveau thermomètre combine la haute précision des instruments à thermistance avec la rapidité de mesure de ceux à thermocouple K !

Il est muni d'un boîtier ergonomique compact, d'une excellente préhension. Le logement blanc sanitaire est parfaitement étanche et ne craint ni fortes humidités, ni projections de liquides. Il se nettoie très facilement.

## Applications

Agroalimentaire, restauration collective, chaîne du froid, transport frigorifique, distribution, industrie pharmaceutique, horticulture...

## Les points forts

- › Exactitude  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  de  $-50$  à  $100^\circ\text{C}$
- › Conforme à la norme EN 13485
- › Boîtier ergonomique étanche, ne craignant ni mesures sur site, ni environnements difficiles
- › Fonction CAL CHECK à l'allumage : autocontrôle de l'état de l'électronique et de l'exactitude de mesure de l'instrument
- › Indicateur de stabilité : indicateur visualisant l'avancement de la stabilisation de la mesure et garantissant à l'utilisateur une lecture sûre
- › Remplacement des piles simple et rapide
- › Connexion de la sonde au bas de l'instrument pour un meilleur maniement
- › Sonde à piquer, en acier inoxydable, avec câble 1 m, pour produits semi-solides ou en décongélation
- › Excellent rapport qualité/prix



Sonde de température fixe à thermocouple type T

## Spécifications

### HI 935008

Gamme	-50,0 à 199,9 °C 200 à 400 °C
Résolution	0,1 °C (jusqu'à 199,9 °C) / 1 °C (en-dehors)
Précision	$\pm 0,5^\circ\text{C}$ (-50,0 à 100,0 °C) $\pm 1^\circ\text{C}$ (100,0 à 400 °C)
Sonde	Sonde fixe, thermocouple type T, de pénétration avec câble 1 m
Alimentation / Durée de vie	3 piles 1,5 V AAA / Environ 3500 heures d'utilisation continue
Auto-extinction	Après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids	140 x 57 x 28 mm / 178 g

## Présentation

HI 935008 est livré avec sonde à usage général fixe, câble 1 m, étui antichoc et piles.

## Accessoires

HI 710026 Étui antichoc pour HI 935008



Étui antichoc avec logement pour la sonde